



Manual de usuario

CMP-200

Versión: 1.0

Fecha: noviembre de 2019

Contenido



1 Introducción del producto	1
2 Apariencia y dimensiones	1
3 Parámetros	2
4 Funciones	3
5 Estructura de transmisión de movimiento	4
6 Instalación del cableado del tablero de control	5
7 Instrucciones de puesta en servicio	8
8 Instrucciones	10
9 Solución de problemas	11

1 Introducción de producto

La puerta de barrera automática de la serie CMP-200 es un nuevo producto de puerta de barrera combinado con la aplicación práctica de los productos de puerta de barrera automática en la industria. Su diseño de apariencia y estructura sigue las necesidades del mercado y la industria, y la indicación del semáforo tiene la experiencia humanizada. Como producto económico de puerta de barrera automática, los usuarios pueden adaptar la pluma recta telescópica de acuerdo con las necesidades reales para satisfacer diferentes escenarios de aplicación.

2 Apariencia y dimensiones





3 parámetros

Adaptabilidad de potencia	Voltaje de entrada AC 220V / 110V $\pm$ 20%, 50 / 60Hz
Potencia nominal	100W
máximo poder	120W
Control remoto distancia	Campo abiertos30m
Control remoto frecuencia	433MHZ, código de aprendizaje
Material chasis	Placa de acero de gadolinio frío
Boommaterial	Aluminio
Trabajando temperatura	- 25 °C ~ + 75 °C

Humedad de trabajo	<90% RH (sin condensación)
Grado de protección	IP54
Tamaño de la carcasa (W * D * H)	1010 * 350 * 280 (milímetro)
Tamaño del paquete (Ancho * profundo * alto)	1100 * 375 * 430 (milímetro)
Peso neto del chasis	45 kg
Chasis bruto peso	47 kg
Tipo de pluma	Pluma recta telescópica, longitud de la pluma ≤ 4,5 m, color rojo y blanco, la velocidad de subida / bajada es de 3 s
	Pluma recta telescópica, longitud de la pluma: 4,5 m ~ 6 m, color rojo y blanco, la velocidad de subida / bajada es de 6 s


4 funciones

1. El ángulo de apertura y cierre es de $90^{\circ} \pm 2^{\circ}$.
2. Interfaces de subida, bajada y parada con entrada de interruptor estándar.
3. Función anti-rotura: con detector de bucle, detector de infrarrojos y funciones de onda de presión, evita que el coche se rompa.
4. Protección de tiempo de espera del controlador: cuando el funcionamiento de la pluma es anormal y

excede el tiempo de subida y bajada, la pluma dejará de funcionar automáticamente. La puerta de la barrera se


5. puede controlar mediante un control remoto inalámbrico y un botón de control cableado para satisfacer las necesidades de diferentes aplicaciones de campo.
6. Soporta semáforos con voltaje AC y voltaje DC de 5V o 12V.

5 Estructura de transmisión de movimiento




6 Instalación del cableado del tablero de control

1. Retire la cubierta del cableado del controlador principal de la puerta de barrera. Como se muestra abajo:



2. El tamaño de instalación de la placa de control en el chasis de la puerta de barrera es el siguiente

(unidad: mm).




3. Consulte el diagrama de cableado del controlador de puerta de barrera y conecte las líneas una por una firmemente.

(Nota: la energía debe estar desconectada antes de la instalación o el mantenimiento).

4. Después de verificar y confirmar un cableado confiable, vuelva a instalar la cubierta del cableado. Instale el
5. control remoto de escritorio. Coloque el control remoto de escritorio en el escritorio de la sala de guardia o
conéctelo a la pared y enchúfelo. El diagrama de cableado del controlador es el siguiente:

- 6.



Cut off power before installation or reparation.
Notice the difference between 110V and 220V voltage input.

7 Instrucciones de puesta en servicio

1. Verifique todas las conexiones y asegúrese de que sean correctas antes de conectar la alimentación.
2. Presione el botón "Arriba" del control remoto del escritorio o "En el mando del mando a distancia", el brazo sube y se detiene automáticamente después del límite de subida. Si la dirección de funcionamiento es opuesta, ajuste el cableado de subida y bajada del motor. Presione el botón "Abajo" del control remoto del escritorio o "" en el mango del control remoto, el brazo caerá y se detendrá automáticamente después del límite de caída. En el proceso de caída, presione el botón "Arriba" del control remoto del escritorio o "En el mando del mando a distancia para subir el boom.

4. En el proceso de subida y bajada, presione el botón "Detener" del control remoto del escritorio o "En el mando del mando a distancia" para suspender la operación del boom. **Advertencia: para evitar accidentes, no se permite que nadie se pare debajo del brazo durante la depuración.**
5. En el proceso de caída de la pluma, conecte brevemente el detector de infrarrojos y la interfaz pública, la pluma descendente se transfiere a la subida inmediatamente, que se detendrá automáticamente después del límite ascendente.
6. En el proceso de caída de la pluma, conecte brevemente el detector de bucle y la interfaz pública, la pluma descendente se transfiere a la subida inmediatamente, que caerá automáticamente después del límite ascendente y se detendrá automáticamente después del límite descendente.

En el proceso de elevación de la pluma, conecte en corto el detector de bucle y la interfaz pública, la pluma caerá

automáticamente después del límite ascendente y se detendrá automáticamente después del límite descendente. En


otros estados (excepto el límite descendente), conecte en corto el detector de bucle y la interfaz pública, el brazo caerá

automáticamente al límite.

7. Ajuste del interruptor de límite de pasillo de la puerta de barrera:

CMP-200 Barrier gate Hall limit switch adjustment:

1. Manually shake the motor, turn the master arm to two terminal positions respectively, and then move the magnet to the Hall part. The indicator light on the circuit board shall prevail and tighten the magnet.




2. If switch left and right, please reinstall the circuit board on the other side and insert the wiring into the other end. Then adjust the magnet according to the above steps.

8. Método de intercambio de movimiento a izquierda y derecha:

CMP-200 Barrier gate left and right movement interchange:





Please release the spring and remove the boom before replacing!



9. Coincidencia de tipo de longitud de brazo y resorte de compuerta de barrera:

CMP-200 Barrier gate spring hole selection:



Hole1	Straight boom 2sL≤3m (spring wire diameter 5.5)
Hole2	Straight boom 4sL≤4.5m (spring wire diameter 5.5)
Hole3	Straight boom 5sL≤6m (spring wire diameter 6.5)
Hole4	
Hole5	

Before leaving the factory, the boom of the machine has been adjusted to the balance state. If the boom length is changed or the spring is removed, the machine must be adjusted balance again. Debugging instructions: When the boom falls and shakes means that the spring is not elastic enough. Tighten the spring. When the boom rises and shakes means that the spring is too elastic. Loosen the spring.

8 Instrucciones

1. Botón arriba

En el estado de parada, presione el botón "Arriba" del control remoto de escritorio o "" en la manija del  control remoto para elevar el brazo. En el proceso de caída de la pluma, presione el botón "Arriba" del control remoto de escritorio o "" en la manija del control remoto para elevar inmediatamente  la pluma.

2. Botón abajo

En el estado de parada, presione el botón "Abajo" del control remoto del escritorio o "" en el mando del  mando a distancia, y el boom caerá. En el proceso de auge en aumento , presionando el botón "Abajo" del control remoto del escritorio o "" en el mando del mando a distancia no es válido. 

3. Botón Detener

En el estado de funcionamiento de la pluma ascendente y descendente, presione el botón "Parar" del

control remoto de escritorio o "" en la [] de la manija del control remoto para detener el brazo.

4. Estudiar / eliminar el código de control remoto

Código de estudio: En el estado de parada, presione el botón "Estudio" en el controlador principal hasta que el indicador

REMOTO esté encendido, luego suéltelo, presione cualquier botón en el control remoto, el indicador REMOTO se apagará y se completará el estudio del código.

Eliminar código: En el estado de parada, presione el botón "Estudio" en el controlador principal hasta que el indicador REMOTO esté encendido, continúe presionando y mantenga presionado el botón "Estudio" hasta que el indicador REMOTO se apague y se complete la eliminación del código. (Nota: se eliminan todos los códigos).

9 Solución de problemas

No.	Nubes	Causa de la avería	Solución
1	El indicador de ENCENDIDO no está encendido, el botón no responde.	1. La fuente de alimentación no está conectada. 2. El fusible estalló.	1. Conecte el poder. 2. Reemplace el fusible.
2	El indicador de ENCENDIDO está encendido, no responde el control remoto.	1. Mando a distancia el código es incorrecto. 2. Mala recepción módulo.	1. Recodificar. 2. Reemplazar módulo receptor. 3. Cambiar otro

		3. Misma frecuencia existe interferencia.	frecuencia.
3	El indicador POWER está encendido, El indicador de brazo ARRIBA y ABAJO abierto o conectado es normal, el motor no está corriendo.	1. El cable del motor es incorrectamente. 2. El motor está atascado.	1. Conecte el alambre del motor. 2. Liberación manual motor.
4	Incapaz de subir o bajar boom para limitar.	1. La línea de límite está mal conectada. 2. Interruptor de límite roto.	1. Vuelva a conectar el subiéndolo y bajando línea de límite. 2. Reemplazar límite cambiar.
5	La manija del control remoto no responde.	1. La batería del mango está baja. 2. Mango roto.	1. Reemplace la batería. 2. Reemplace el encargarse de.

Edificio ZK, Wuhe Road, Gangtou, Bantian,
Ciudad Buji, Distrito Longgang, Shenzhen China
518129

Tel: +86 755-89602345

Fax: +86755-89602394

www.zkteco.com

